



Brazed Plate Heat Exchanger / Lödd plattvärmeväxlare / Kovajuotettu levylämönvaihdin

Installation and Application Guide / Monterings-, drifts- och underhållshandbok / Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Attention:

Before proceeding with installation and operation please read entire guide carefully. Failure to do so can cause injury or property damage. In case of noncompliance warranty claims are voided.

When receiving heat exchangers, any claims for damage or shortage of parts in shipment must be filed immediately against the transportation company by the consignee.

Brazed plate heat exchangers from KELVION have sharp edges that may cause cuts. Please keep this in mind when handling them.

Structural alterations on the product are allowed only by authorised Kelvion Brazed PHE employees. Otherwise warranty claims are voided.

Observera:

Läs dessa instruktioner noggrant före installation och drifttagning. Underlåtenhet att göra så kan leda till skador på människor eller utrustning och medföra att garantin upphör att gälla om monterings-, drifts- och underhållshandboken inte följs. Kontrollera vid leveransen att produkten är oskadad och inga delar saknas. Gör eventuella anmärkningar i speditionsdokumenten.

Kelvion lödd plattvärmeväxlare har vassa kanter, vilket kan leda till snittskador. Beakta detta vid hanteringen.

Huomautus:

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen asennusta ja käyttöönottoa. Takuu raukeaa, mikäli asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita ei noudateta. Tarkista toimituksen yhteydessä, onko laitteessa vaurioita tai puuttuuko toimituksesta osia. Merkitse kyseiset vauriot tai puutteet rahtikirjaan.

Juotetuissa KELVION-levylämönvaihimissa on terävät reunat, jotka voivat aiheuttaa viiltohaavoja. Ole varovainen niitä käsitellessä.



Kelvion Brazed PHE GmbH

Remsaer Straße 2a, 04603 Nobitz - Wilchwitz, Deutschland
Tel. +49 3447 55 39 0, www.kelvion.com

Jena HRB 202818, ID-No. DE 150 539 388, Steuernr.: 306/5708/5007
Geschäftsführung: Alexander Reithmayer, Sebastian Anders

Bankverbindung: Deutsche Bank AG Frankfurt; BLZ 500 700 10, S.W.I.F.T. Code DEUTDEFF, KTO 0 942 011 00, IBAN DE08 5007 0010 0094 2011 00



Table of contents

Description / Declaration of Conformity	1
Mounting position	2
Piping connections	3
Soldering, welding, threading connections	4
Start of operation	5
Operation	6
Anti-freeze	6
Fouling	7
Cleaning	7
Permeation / Diffusion	8
Corrosion resistance of soldered plate heat exchangers compared to water constituents	9
Volume of brazed plate heat exchangers	11
Fitting instructions for insulation	12

Innehållsförteckning Beskrivning

Försäkran om överensstämmelse	1
Monteringsposition	2
Anslutning till rörsystemet	3
Lödanslutning, svetsanslutning, gänganslutning	4
Drifftagning	5
Drift	6
Frostskydd	6
Nedsmutsning, igensättning	7
Rengöring	7
Permeation / Diffusion	8
Korrosionsbeständighet hos lödda plattvärmeväxlare mot ämnen i vattnet	9
Volymuppgifter	11
Monteringsanvisning isolering	12

Sisällysluettelo

Kuvaus / Vaatimustenmukaisuusvakuutus	1
Asennusasento	2
Veisjohtoverkkoon yhdistäminen	3
Juotosliitos, hitsausliitos, kierreliitos	4
Käyttöönotto	5
Käyttö	6
Jäätymissuoja	6
Likaantuminen	7
Puhdistus	7
Lämpäisyä / Diffusiota	8
Kovajuotettujen levylämönvaihtimien korroosionkestävyys veden sisältämiä aineosia vastaan	9
Levylämönvaihtimen tilavuudet	11
Eristeiden asennusohje	12



Description / Declaration of Conformity

KELVION brazed plate heat exchangers consist of a pack of embossed steel plates which are brazed together by copper, Vacinox or nickel in a furnace. When assembling the pack every second plate is turned 180° in the plane. There are two separate flow channels or pressure channels (Primary and Secondary Side) with two mediums in counter current.

Declaration of Conformity: see homepage www.kelvion.com; News & Downloads

Materials:

Plates: Stainless steel 1.4404 - SA240 316L (Standard)

Solder: Copper Type: GBE, GBS, GBH, GML, GMH, GBH-HP, GCS, GCH, GKE, GKS, GKH, GWH, WP, WH
Nickel Type: GNS, NP
Vacinox Type: GVH, GVH-HP, GVI

Details on the type, year of construction, serial number, manufacturer as well as technical data have to be taken from the nameplate of the heat exchanger. Suitable measures have to be taken so that the given permitted max. and min. technical data neither in operation or in interruption are shouted down or falls exceed.

Please note the data on the nameplate of the heat exchanger!

KELVION heat exchangers are pressure equipment according to the directive 2014/68/EU (PED). Notified body for module B (production type) and module D is:

TÜV Thüringen e.V. - Melchendorfer Str. 64 - DE – 99096 Erfurt
Registration No. of the Notified Body : 0090

Beskrivning/försäkran om överensstämmelse

KELVION lödda plattvärmeväxlare består av ett antal stansade plåtar av rostfritt stål som förenas med varandra genom en speciell lödmetod med koppar, Vacinox eller nickel. Vid sammansättningen vrids varannan platta 180 grader så att två från varandra skilda strömningsutrymmen respektive tryckutrymmen (primär- och sekundärsidan) bildas.

Försäkran om överensstämmelse: Se hemsidan www.kelvion.com; Nyheter och nedladdningar

Material:

Plattor: Rostfritt stål 1.4404 - SA240 316L (Standard)

Lod: Koppar Typ: GBE, GBS, GBH, GML, GMH, GBH-HP, GCS, GCH, GKE, GKS, GKH, GWH, WP, WH
Nickel Typ: GNS, NP
Vacinox Typ: GVH, GVH-HP, GVI

Uppgifter om typ, tillverkningsår, serienummer, tillverkare samt tekniska data finns på märkskytten. Lämpliga åtgärder ska vidtas för att de angivna tillåtna maximala och minimala driftsparametrarna inte över- eller underskrids, varken vid drift eller vid stillestånd.

Beakta alltid uppgifterna på värmeväxlarens märkskyt!

KELVION lödda plattvärmeväxlare är tryckbärande anordningar enligt direktivet om tryckbärande anordningar 2014/68/EU. EG-typprovningen (Modul B) och utvärderingen av kvalitetssystemet (Modul D) görs av följande organ:

TÜV Thüringen e.V., - Melchendorfer Str. 64 - DE – 99096 Erfurt
Registration No. of the Notified Body : 0090

Kuvaus / Vaatimustenmukaisuusvakuutus

KELVION:n kovajuotetut levylämönvaihtimet koostuvat useista prässätyistä, ruostumattomista teräslevyistä, jotka liitetään yhteen erityisellä juottomenetelmällä kuparin, Vacinox tai nikkelin avulla. Yhdistämisen aikana joka toinen levy käännetään 180 astetta tasoon nähden, minkä seurauksena muodostuu kaksi toisiaan erillään olevaa virtauskanavaa tai painekanavaa (primääri- ja sekundääripuoli).

Vaatimustenmukaisuusvakuutus: katso Internet-sivut www.kelvion.com; Uutiset & Lataukset

Materiaalit:

Levy: Ruostumaton teräs 1.4404 - SA240 316L (vakio)

Juote: Kupari mallit: GBE, GBS, GBH, GML, GMH, GBH-HP, GCS, GCH, GKE, GKS, GKH, WP, GWH, WH
Nikkeli mallit: GNS, NP
Vacinox mallit: GVH, GVH-HP, GVI

Tekniset tiedot sekä tiedot mallista, valmistusvuodesta, sarjanumerosta ja valmistajasta löytyvät typpikilvestä. Suurimpien ja pienempien salittujen käyttöarvojen ylittyminen tai alittuminen sekä käyttö- että seisonta-aikana on estettävä tarvittavin toimenpitein.

Huomioi lämmönvaihtimen typpikilvessä ilmoitetut tiedot!


KELVION:n kovajuotetut levylämönvaihtimet on luokiteltu painelaitteiksi painelaitedirektiivin 2014/68/EU mukaan. CE-typpitarkastuksen (B-moduuli) ja tuotannon laadunvarmistuksen (D-moduuli) suoritti seuraava ilmoitettu tarkastuslaitos:

TÜV Thüringen e.V., - Melchendorfer Str. 64 - DE – 99096 Erfurt
Registration No. of the Notified Body : 0090



■ Recommended mounting position:
■ Rekommenderat monteringsläge:
■ Suositeltu asennusasento:

Vertical
 Lodrätt
 Pystysuora asento



■ Mounting position

KELVION heat exchangers should be mounted so there is sufficient room around the heat exchanger to perform maintenance work. The fitting position is to be chosen in such a way that venting and draining of the heat exchanger are possible.

For thermal applications a vertical fitting position is the most efficient one. All other fitting positions can lead to power loss.

For all two phase applications the heat exchanger should always be mounted vertically (Evaporator, condenser...).

Never mount the heat exchanger with the connections pointing down. Preferably the heat exchanger should be supported by a bracket or support. The unit should not be supported solely by the piping.

The maximum connecting forces and torques are not to be exceeded.

■ Monteringsläge

KELVION lödda plattvärmeväxlare ska monteras så, att det finns tillräckligt med plats för att utföra underhåll. Monteringsläget ska väljas så att luftning och tömning av värmeväxlaren kan utföras. Vid värmeknäckteknisk användning är det lodränta monteringsläget effektivast. Alla andra inbyggnadslägen kan leda till effektförluster. Kylteknisk användning, till exempel i förångnings- och kondensoranläggningar, kräver alltid lodränt monteringsläge. Montera aldrig värmeväxlaren med anslutningarna nedåt.

Lämpligen bör värmeväxlaren monteras på en konsol. Infästning endast i anslutningarna är inte tillräckligt. De maximala anslutningskrafterna och momenten får inte överskridas.

■ Asennusasento

KELVION:n kovajuotetut levylämönvaihtimet tulee asentaa siten, että huoltotöiden suorittamista varten jää riittävästi tilaa. Asennusasento on valittava siten, että lämmönvaihtimen ilmanpoisto ja tyhjennys on mahdollista. Lämpötekniikassa soveltuksissa pystysuora asennus on tehokkain. Muut asennot voivat aiheuttaa teholävöitä. Kylmätekniikassa soveltuksissa, kuten höyrystimissä ja lauhduttimissa, lämmönvaihtimet on asennettava aina pystysuoraan. Lämmönvaihdinta ei saa koskaan asentaa siten, että yhteet osoittavat alaspin. Lämmönvaihtimen kiinnitys kannattimeen on suositeltavaa. Kiinnittäminen ainoastaan liitännöillä ei ole riittävä. Suurimpia sallittuja kytkentävoimia ja -momentteja ei saa ylittää.

■ Maximum fitting forces and torques
■ Maximala anslutningskrafter och moment
■ Suurimmat sallitut kytkentävoimat ja momentit


BPHE G...; W...; NP...	Connection Anslutning Yhde	T (kN)	F (kN)	Mb (Nm)	Mv (Nm)
1,100,108,2,200, 22,220,228,24 240	G $\frac{3}{4}$	1,5	8	40	170
3,300,4,400,418, 420,5,505,525, 530,535, 550	G1	2,5	10	65	385
3,300,4,400,418, 420,5,505,525, 530,535, 550	G1* G1 $\frac{1}{4}$	2,5	25	65	765
600,7,700,757, 760,770,8,800, 9,900,910	G2 G2 $\frac{1}{2}$ G3	11,5	30	740	1000
10,1000	G4	15	40	980	1300

* Inside threading, Invändig gänga, Sisäkierre


Studs, bult, pultti	M6	M8	M10	M12
Mv (Nm)	10	20	25	30




Heating / Uppvärmning / Lämmitys



Condenser / Kondensor / Lauhdutin



Vaporizer / Förångare / Höyristin



Piping connections

In most applications the highest efficiency will be realized by connecting the heat exchanger for counter-current flow.

The primary side of the heat exchanger is identified by a red or blue label. The primary channels are the inner channels. The first and last channel is always on the secondary side.

Attention: Insure that severe vibrations or pulsations cannot be transmitted to the heat exchanger by installing vibration absorbers in the piping and using vibration absorbing material between the heat exchanger and the equipment. Service life of the heat exchangers is markedly reduced by incorrect or inadequate automatic control. Here are some factors which have a detrimental effect on the service life. These facts should be avoided:

- Oversized regulating valves
- Excessive variations in system differential pressures
- Regulating valves of poor quality
- incorrect regulator settings
- Incorrect sensor placing

Attention: On new or renovated systems, flushing the liquid piping to remove construction debris is recommended before connecting the piping to the heat exchanger. A mesh size of 0,8 mm (closed circuits) and 0,08 mm (open circuits) will retain any particle. The strainer must be located at the inlet to the heat exchanger. Blockage in the heat exchanger will lead to fouling or freezing of the heat exchanger!

Anslutning till rörsystemet

Den effektivaste värmeföringen kan fås när primär- och sekundärmedierna i värmeväxlaren flyter i motsatta riktningar. En röd respektive blå punkt på plattan betecknar primärsidan. Primärsidan är den innerst liggande kanalen. Därför finns den första och sista kanalen i värmeväxlaren alltid på sekundärsidan.

Observera: Rörledningarna ska dras så att varken vibrationer, spänningar, stötar eller pulser påverkar värmeväxlaren. Värmeväxlarens livslängd förkortas avsevärt om felaktig eller otillräcklig reglertechnik tillämpas. Nedan nämns några faktorer som påverkar livslängden negativt och därför ska undvikas:

- Överdimensionerade reglerventiler respektive dålig kvalitet
- Otillräckliga reglerinställningar
- Kraftiga och snabba tryckvariationer
- Felaktig placering av mätgivaren

Observera:

Rörsystemet i nya och ombyggda anläggningar ska spolas innan montering av värmeväxlaren! Ett filter (maskstorlek 0,8 mm för slutna och 0,08 mm för öppna anläggningar) för att förebygga nedsmutsning ska monteras på värmeväxlarens medieintag. Nedsmutsning av värmeväxlaren kan leda till igensättning och/eller korrosion och i vissa fall till frysning av värmeväxlaren!

Vesijohtoverkkoon yhdistäminen

Tehokkain lämmönsiirto saavutetaan, kun primääri- ja sekundääripuolen väliaineet virtaavat toisiinsa nähden vastakkaisissa suunnissa. Primääripuoli on merkitty punaisella tai sinisellä pistellä vaihtimen etulevyn. Vaihtimen primääripuolen kanavat ovat sisempiä kanavia. Lämmönvaihtimen ensimmäinen ja viimeinen kanava ovat aina sekundääripuolella.

Huomautus: Vaihtimeen kohdistuva värähely, jännitteet, iskut tai värinä vältetään asentamalla vaimennin putkistoon ja lisäämällä tärinää vaimentavaa materiaalia. Virheelliset ja puutteelliset säädöt lyhentävät lämmönvaihtimen käyttökäät. Seuraavassa on esitetty muitamia käyttökäät lyhentäviä tekijöitä, joita tulee välttää:

- Ylimitoitut säättöventtilit ja venttiilien huono laatu
- Puutteelliset säätimien asetukset
- Liian suuret painevaihtelut
- Antureiden virheellinen sijoitus

Huomautus: Uusien ja uudelleen asennettujen laitteistojen putkijärjestelmät on huudeltava ennen lämmönvaihtimen asennusta! Lämmönvaihtimeen on likaantumisen estämiseksi asetettava suodatin (silmäkoko 0,8 mm suljetuille ja 0,08 mm avoimille järjestelmille) väliaineiden sisäänvirtauskohtiin. Epäpuhaudet voivat aiheuttaa korroosiota lämmönvaihtimessa, ja joissakin tapauksissa lämmönsiirtimen jäätyminen!



Warning:

The heat exchangers must not develop any darker annealing colours than 'straw yellow' as otherwise there is a danger of corrosion. Do not exert any high forces and torques on the connection.

Observera:

Vid lödning får inte anslutningarna hettas upp till för hög temperatur. Anslutningen får inte värmas till mer än att den max blir halmgul.



Huomautus:

Lämmönvaihtimen pinnat eivät saa värväytyä "oljenkeltaista" tummemmaksi, koska muuten korroosiovaara kasvaa. Liitokseen ei saa kohdistua suuria voimia tai momentteja.

Sample of soldering connection

Exempel på en lödd anslutning

Esimerkki juotosliitoksesta



Soldering connection

Clean the soldering assembly surface at the copper tube and heat exchanger connections. Polish the surfaces to remove oxides. Apply the flux to the surface. In order to prevent oxidation, the heat exchanger is to be protected from the inside with nitrogen. Do not aim the flame in the direction of the heat exchanger, solder at a maximum temperature of 650 °C (1200 °F). Soldering material: 45 - 55 % silver filler for brazing. Use a wet rag (1) to prevent overheating of the heat exchanger. Hold the tube in a fixed position during soldering.

Warning: Excessive heating can lead to fusion of the copper and thus to the destruction of the heat exchanger!

Welding connection

Use TIG (GTAW) welding.

Use a wet rag to prevent overheating of the heat exchanger.

In order to avoid oxidation the heat exchanger has to be protected from the inside with nitrogen.

Threaded connection

Mount the heat exchanger and then connect the pipes to the heat exchanger by means of the threaded connections.

Rengör lödanslutningen:

Avtetta och polera ytorna i anslutningen och kopparröret. Ta bort oxiden. Lägg på flussmedel. För att undvika oxidering, skydda värmeväxlaren insida med kvävgas. Rikta inte flamman i riktning mot värmeväxlaren, lös vid maximalt 650 °C.

Lödmateriale: 45 - 55 % silverlök

Använd en vät trasa (1) för att skydda värmeväxlaren mot överhettning. Håll röret i en fast position vid lödningen.

Observera: För kraftig uppvärmning kan leda till att kopparn smälter vilket förstör värmeväxlaren!

Svetsanslutning

Använd TIG-svetsning! Använd en vät trasa för att skydda värmeväxlaren mot överhettning. För att undvika oxidering, skydda värmeväxlarens insida med kvävgas.

Gänganslutning

Montera värmeväxlaren och koppla ihop röret med värmeväxlaren genom gänganslutningen.

Juotosliitos

Poista rasva yhteent ja kupariputken pinnasta sekä puhdista ja kiillota pinnat oksidien poistamiseksi. Levitä pintaan juoksute. Hapettumisen estämiseksi lämmönvaihdin on täytettävä typellä. Liekkiä ei saa suunnata lämmönvaihdinta päin, ja lämpötila saa olla enintään 650 °C. Juotemateriaali: 45 - 55 %:n hopeajuote

Aseta kostea liina (1) suojaamaan lämmönvaihdinta ylikuumenemiselta. Pidä putkea paikallaan juottamisen aikana.

Huomautus: Liiallinen kuumentaminen voi aiheuttaa kuparin sulamisen ja siten lämmönvaihtimen vaurioitumisen!

Hitsausliitos

Käytä TIG-hitsausta.

Aseta kostea liina suojaamaan lämmönvaihdinta ylikuumenemiselta. Hapettumisen estämiseksi lämmönvaihdin on täytettävä typellä.

Kierrelititos

Asenna lämmönvaihdin ja kytke putkijohdot tämän jälkeen kierrelititoksilla lämmönvaihtimeen.



Start of operation

Before putting the device into operation it has to be checked to ensure that the operation data shown on the nameplate are not exceeded.

Check the tightness of the screw connections.

The pumps feeding the heat exchanger must be equipped with shut-off valves. Pumps which generate higher pressures than stated for the device must be fitted with safety valves. The pumps must not aspirate any air so that no disruptions of operation due to water hammer occur.

In order to avoid pressure surges, the pumps are to be started up against closed valves. The valves in the supply and return lines are to be opened slowly and, as far as possible, simultaneously, until the service temperature is reached. Pressure surges are to be avoided. During filling the device is to be vented via the vent valves located in the piping. Inadequately vented heat exchangers do not yield their full performance as the complete heating surface is not available. Remaining air increases the danger of corrosion. Shutdown must be effected slowly and simultaneously for both sides (primary and secondary sides). If this is not possible, the hot side is to be shutdown first. For a relatively long downtime of the plant the heat exchanger is to be completely drained and cleaned. This applies in particular when there is a danger of frost, in the case of aggressive fluids and fluids which have a biological fouling tendency.

Drifttagning

Kontrollera innan drifttagning, att de driftdata som anges på märkskylten inte överskrider. Kontrollera att skruvförbanden är åtdragna.

De pumpar som matar värmeväxlaren måste ha avstängningsventiler.

Pumpar eller anläggningar, som har högre drifttryck än apparaten är tillåten för ska ha säkerhetsventiler. Pumparna får inte suga luft, det kan orsaka driftstörningar genom vattenstötar. För att undvika vattenstötar ska pumparna köras igång mot stängda ventiler.

Ventilerna i matnings- och returflödet ska öppnas långsamt och så samtidigt som möjligt tills drifttemperaturen uppnåtts. Undvik tryckstötar. Under påfyllningen ska apparaten luftas genom de luftningsventiler som finns i rörledningarna. Ottillräcklig luftade värmeväxlare ger inte full effekt, eftersom hela värmeytan inte kan utnyttjas. Kvarvarande luft ökar risken för korrosion. Vid avstängning ska båda sidorna (primär- och sekundärsidan) stängas av långsamt och samtidigt. Om detta inte är möjligt, stäng först av den varma sidan. Vid längre stilstånd i anläggningen ska värmeväxlaren tömmas helt och rengöras. Detta gäller särskilt vid risk för frost, aggressiva medier och för medier som har en tendens till biologisk igensättning.

Käyttöönotto

Ennen käyttöönottoa on tarkistettava, että typpikilvessä ilmoitettuja käyttöarvoja ei ylitetä.

Tarkista ruuviliitosten kireys.

Lämönvaihdinta syöttävässä pumpuissa on oltava sulkuvanttiilit. Pumput tai laitteistot, jotka tuottavat suurempaa työpainetta kuin laiteen suurin sallittu paine, on varustettava turvaventtiileillä. Pumput eivät saa imeä ilmaa, jotta vältetään vesi-iskut, jotka aiheuttavat vaihtimen käyttöhäiriötä..

Paineiskujen välittämiseksi pumput on käynnistettävä suljettua venttiiliä vastaan. Syöttö- ja paluuputkien venttiilit on avattava mahdollisimman samanaikaisesti ja hitaasti, kunnes käytölämpötila on saavutettu. Paineiskuja on välttäävä. Täytön aikana laitteesta on poistettava ilma putkistossa olevien ilmanpoistoventtiilien avulla. Mikäli ilmanpoisto ei ole suoritettu kunnolla, koko lämmityspinta ei ole käytettävissä ja lämmönvaihtimet eivät saavuta täytä tehoa. Poistamatta jäädyn ilma lisää korroosiovaaraa.

Molemmat puolet (primääri- ja sekundääripuoli) tulee sulkea samanaikaisesti ja hitaasti.

Jos tämä ei ole mahdollista, lämmin puoli on suljettava ensin. Jos laitteisto on ollut pidemmän aikaa pois käytöstä, lämmönvaihdin on tyhjennettävä kokonaan ja puhdistettava.

Tämä on suoritettava varsinkin silloin, kun on olemassa jäätymisen vaara, tai käytettäessä aggressiivisia väliaineita tai väliaineita, jotka ovat alittia biologiselle likaantumiselle.



Operation

After the device has been put into service it is to be checked to ensure that no pressure pulsations are acting on the device. If the heat exchanger is fitted between a control valve and a differential pressure regulator, it is to be ensured that with simultaneous closing of both regulating devices no negative pressure can form and thus steam hammers are avoided.

In district heating systems particular attention is to be paid to the fact that the secondary pressure maintaining system is designed for the maximum district heating supply temperature. Otherwise steam hammers can occur in the part-load range.

Check the functional efficiency of the control devices (cf. "Connection to the piping network").

It is generally to be ensured that no operating conditions can arise which are contradictory to these assembly, operating and maintenance instructions.

Warning:

Steam hammers, pressure and temperature cycles can lead to leaks in the heat exchanger.

Adequate equipotential bonding is to be ensured in order not to endanger the corrosion-proofing.

Drift

Kontrollera efter drifttagningen att apparaten inte påverkas av några tryckpulser.

Om värmeväxlaren är monterad mellan en reglerventil och en differenstrycksregulator, kontrollera att det inte bildas något undertryck vilket kan leda till ångstötar vid samtidig avstängning av båda regleranordningarna.

I fjärrvärmesystem bör man särskilt observera att tryckhållningen på sekundärsidan är utformad för den maximala framledningstemperaturen för fjärrvärmen. Annars kan det uppkomma ångstötar i dellastområdet. Kontrollera regleranordningarnas funktion (jämför "Anslutning till rörnätet").

Generellt bör man då beakta, att det inte kan förekomma driftlägen som avviker från det som anges i denna monterings-, drifts- och underhålls handbook.

Observera: Ångstötar samt tryck- och temperaturpulsering kan leda till läckor i värmeväxlaren. Se till att det finns tillräcklig potentialutjämning för att inte försämra korrosionsskyddet.

Käyttö

Käyttöönoton jälkeen on tarkistettava, että laite ei reagoi paineväähelyihin. Jos lämmönvaihdin on asennettu säätiöventtilin ja paine-erosäätimen välille, on höyryiskujen välttämiseksi varmistettava, että molempien säätiimien yhtäaikainen sulkeminen ei voi aiheuttaa alipainetta.

Kaukolämpöjärjestelmässä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että sekundääripuolen paineenpitojärjestelmä soveltuu kaukolämmön maksimitulolämpötilaan. Muussa tapauksessa osakuormitusalueella voi esiintyä höyryiskaaja. Tarkista säätiölaitteiston toimivuus (vertaa "Vesiجوhtoverkkoon yhdistäminen").

Yleisesti on huomioitava, että käytön aikana ei synny tilanteita, jotka ovat ristiriidassa tämän asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeen kanssa.

Huomautus:

Höyryiskut, paineväähelyt ja lämpötilan vaihtelut voivat aiheuttaa vuotoja lämmönvaihtimessa. Riittävä potentiaalin tasaus on varmistettava, jotta korroosiosuoja ei heikkene.

Anti-freeze

Icing results in the destruction of the heat exchanger. At temperatures close to the freezing point anti-freeze fluids (e.g. glycol) are to be used. For the fitting of temperature sensor the fitting of the heat exchanger with a G $\frac{1}{2}$ internal thread socket is possible. These can be arranged opposite the primary or secondary connection.

Frostskydd

Isbildning leder till att värmeväxlaren förstörs. Vid temperaturer nära fryspunkten bör frostskyddsmedel (till exempel: glykol) användas. För montering av temperaturgivaren har värmeväxlaren en invändig gängstos med gänga G $\frac{1}{2}$. Dessa kan placeras mittemot varandra vid primär- eller sekundäranslutningarna.

Jäätymissuoja

Jääni muodostuminen johtaa lämmönvaihtimen vaurioitumiseen. Lämpötilan ollessa lähellä jäätymispistettä on käytettävä jäätymisenestoainetta (esim. glykolia). Lämpötila-anturin asennusta varten lämmönvaihdin voidaan varustaa G $\frac{1}{2}$ -sisäkierreliittimellä, joka voidaan asettaa primääri- tai sekundääripuolen yhdettä vastapäätä.



UK Fouling

It is to be ensured that the DIN Guidelines for Drinking and Heating Water, Vd-TÜV guidelines, guidelines of the AGFW and the KELVION Guidelines for Water Constituents are observed (see next page).

Many different factors can influence fouling. These are, for example, velocity, temperature, turbulence, distribution, water quality.

The fluids are to be moved at the highest possible mass flows. In the event of excessively low mass flows (part load) the turbulence in the heat exchanger can decrease and the fouling tendency increase.

Lime deposits in the heat exchanger can be possible at temperatures above 50°C (122°F). Turbulent flow and lower temperatures reduce the risk of calcification.

During shutdown of the unit it is to be ensured that first the primary side and then the secondary side is closed. During start-up first the secondary side and then the primary side is opened. In that way overheating of the heat exchanger is avoided.

Warning:

Poor water quality leads to a higher susceptibility to corrosion!

SE Nedsmutsning/igensättning

Kontrollera att DIN-direktiven för dricks- och uppvärmningsvatten, Vd-TÜV-direktiven, direktiven från AGFW samt KELVION-direktiven för ämnen i vattnet följs (se nästa sida).

Flera olika faktorer kan leda till igensättning och nedsmutsning. Dessa är bland annat: Temperatur, strömningshastighet, turbulens, fördelning och vattenkvalitet.

Medierna ska köras med största möjliga massflöde. Vid för lågt massflöde (delflast) kan turbulensen i värmeväxlaren minska vilket gör att risken för nedsmutsning ökar.

Kalkavlagringar i värmeväxlaren kan uppkomma vid temperaturer över 50 C (122 F) beroende på vattnets kvalitet.

Turbulent strömning och låg temperatur minskar risken för kalkavlagringar. Vid avstängning av anläggningen bör man tänka på att först stänga av primärsidan och sedan sekundärsidan. Vid start ska sekundärsidan öppnas först och därefter primärsidan. På detta sätt kan överhettning av värmeväxlaren undvikas.

Observera:

Dålig vattenkvalitet leder till ökad korrosionstendens!

FI Likaantuminen

Käyttö- ja lämmitysvettä koskevien DIN-standardien määräyksiä, Vd-TÜV:n ja AGFW:n antamia ohjeita sekä KELVION:n antamia ohjeita koskien veden sisältämää aineosia on noudatettava (katso seuraava sivu).

Likaantumiseen voivat vaikuttaa useat eri tekijät. Näitä ovat esimerkiksi: lämpötila, virtausnopeus, pyörteisyys, jakautuminen ja veden laatu.

Välaineet tulee ajaa mahdollisimman suurina massavirtoina. Jos massavirta on liian pieni (osakuormitus), turbulensi lämmönvaihtimeissa voi vähentyä ja likaantumisalitius kasvaa. Lämpötilan ollessa yli 50 °C (122 °F) lämmönvaihtimeen voi veden laadusta riippumatta muodostua kalkkikerrostumia.

Turbulentit virtaukset ja alhaisemmat lämpötilat vähentävät kalkkikerrostumiien muodostumista. Laitteistoa sammutettaessa on huomioitava, että ensin suljetaan primääripuoli ja sen jälkeen sekundääripuoli. Käynnistettäessä avataan ensin sekundääripuoli ja sen jälkeen primääripuoli, jotta välttytään lämmönvaihtimen ylikuumenemiselta.

Huomautus: Huono veden laatu lisää korroosioherkkyyttä!

UK Cleaning

Should formation of deposits due to the water quality (e.g. high degrees of hardness or severe fouling) be expected, cleaning is to be carried out at regular intervals, for example by means of rinsing. Rinse the heat exchanger against the normal flow direction with a suitable cleaning solution. If chemicals are used for cleaning, it has to be taken care that these don't show any incompatibility against stainless steel, copper or nickel.

Non observance can cause the destruction of the heat exchanger!

Always follow the safety instructions and recommendations of the cleaning agent manufacturer. Only use chloride-free or low-chloride water with a low hardness value for the cleaning liquid.

Choose a cleaning agent suitable for the type of contamination and for the properties of the heat exchanger plate materials. In any case, a confirmation by the manufacturer of the cleaning agent should be available, stating that the agent does not affect the plate materials used in the heat exchanger. Clean the heat exchanger plates according to the work instructions of the cleaning product manufacturer.

Before reassembling the cleaned heat exchanger, always rinse them with sufficient clean water.

SE Rengöring

Om man misstänker att vattenkvaliteten är sådan att den kan ha (till exempel hög hårdhetsgrad eller stark nedsmutsning) kan detta leda till att beläggningar bildas, och rengöring bör då utföras med regelbundna intervall. Rengöringen kan göras genom spolning. Spola värmeväxlaren mot den normala strömningsriktningen med en lämplig rengöringslösning. Om kemikalier används vid rengöringen, kontrollera att dessa är förenliga med rostfritt stål, koppar och nickel.

Om detta inte följs, kan värmeväxlaren förstöras!

Följ alltid de säkerhetsföreskrifter och rekommendationer som tillverkaren av rengöringsmedlet lämnar. Som rengöringsvätska får endast kloridfritt eller kloridfattigt vatten med låg hårdhetsgrad användas.

Välj rengöringsmedel beroende på den smuts som ska tas bort samt värmeväxlarnas beständighet. Tillverkaren av rengöringsmedlet ska alltid bekräfta att rengöringsmedlet inte angriper den plattvärmeväxlare som ska rengöras. Rengör värmeväxlaren enligt arbetsanvisningarna från tillverkaren av rengöringsmedlet. Spola den rengjorda värmeväxlaren med rent vatten i tillräcklig mängd innan den återmonteras.

FI Puhdistus

Jos kerrostumien muodostuminen on veden laadusta johtuen (esim. korkea kovuusaste tai voimakas likaantuminen) odotettavissa, puhdistus on suoritettava säännöllisin väliajoin. Puhdistus voidaan suorittaa huuhtelemallla. Lämmönvaihdin huuhdellaan sopivalla puhdistusliuoksella normaalilin virtaussuunnan vastaisesti. Jos puhdistuksessa käytetään kemikaaleja, on huomioitava, että niiden on oltava yhteensopivia ruostumattonan teräksen, kuparin tai nikkelin kanssa. Jos kemikaalit eivät ole yhteensopivia, lämmönvaihdin voi vaurioitua.

Pääsääntöisesti on noudatettava puhdistusaineen valmistajan antamia ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä!

Käytä puhdistusnesteenä ainostaan klooritonta tai vähäkloorista, mahdollisimman pehmeää vettä. Valitse puhdistusaine poistettavan lian sekä lämmönvaihtoveijen materiaalin mukaan.

Puhdistusaineen valmistajalta on pyydettävä vahvistus siitä, että puhdistusaine ei syövöty puhdistettavaa levylämmönvaihdinta. Puhdista lämmönvaihdin puhdistusaineen valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Huuhtele puhdistettu lämmönvaihdin runsalla puhdalla vedellä aina ennen uudelleenasennusta.



Permeation / Diffusion

For the used materials, in particular but not exclusively polymer seals, the phenomenon of permeation or diffusion of the medium through the material occurs. The escaping quantities depend on the type of apparatus, the used materials, the type of medium, its pressure and its temperature. This fact shall not be considered as a defect and is as such exempted from Kelvion's warranty obligations.

In the case of dangerous media, the operator of the apparatus must ensure for all types of potential leakage of these media that (i) all necessary and suitable safety measures are implemented to discharge escaping permeate, and (ii) that in case of leakages other than permeation a suitable safety concept is in place, that limits possible consequences of such a scenario to maximum extent.

Kelvion is not liable for any losses or damages (i) which result from permeation or diffusion of hazardous media/substances or (ii) which result from or are caused by a missing or improper safety concept on the part of the operator of the equipment.

Permeation / Diffusion

Vid de använda materialen, särskilt polymera tätningar, men inte enbart sådana, inträffar principiellt fenomenet med mediets permeation eller diffusion genom materialet, varvid de utträgande permeationsmängderna är beroende av typen av apparat, materialen, typen av medium, mediets tryck och mediets temperatur. Det utgör inget fel och det undantas från Kelvions garantiättaganden.

Vid farliga medier måste den driftansvarige för apparaten vid varje typ av möjlig utträning av mediet säkerställa, att (i) alla nödvändiga och lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att leda bort utträgande permeatmängder och att (ii) eventuella följer i huvudsak begränsas genom ett lämpligt säkerhetskoncept vid andra utträningar än permeation.

Kelvion ansvarar inte (i) för skador som uppstår på grund av permeation eller diffusion av farliga medier eller (ii) för skador som uppstår på grund av eller förorsakas av avsaknad av eller ett olämpligt säkerhetskoncept från den driftansvariges sida.

Läpäisyä / Diffuusiota

Käytettäväissä materiaaleissa – varsinkin, mutta ei ainostaan polymeritieteissä – ilmenee yleensä materiaalin läpi tapahtuva virtausväliaineen läpäisyä tai diffuusiota. Vuotavat määrität riippuvat laiteyypistä, materiaaleista, virtausväliaineen tyypistä sekä sen paineesta ja lämpötilasta. Tätä ei pidä katsoa viaksi ja se on suljettu pois Kelvionin takuuvelvoitteista.

Käytettävässä vaarallisia virtausväliaineita, laitteen haltijan on varmistettava, että minkälaisessa tahansa mahdollisessa virtausväliaineen vuototapaussessa (i) ryhdytään kaikkiin vaadittaviin ja tarkoituksemukaisiin turvatoimenpiteisiin vuotavien läpäisymäärien poisjohtamiseksi ja että (ii) muissa kuin läpäisystä aiheutuvissa vuototapaussissa pystytään tarkoituksemukaisin turvatoimenpitein rajoittamaan mahdollisimman laajalti vuodosta aiheutuvat mahdolliset seuraukset.

Kelvion ei vastaa vahingoista, jotka (i) aiheutuvat vaarallisten aineiden läpäisystä tai diffuusiosta eikä (ii) vahingoista, jotka syntyvät tai aiheutuvat laitteen haltijan puolella puuttuvasta tai soveltumattomasta suojausohjelmasta.



UK Corrosion resistance of soldered plate heat exchangers compared to water constituents

The brazed plate heat exchangers consist of embossed plates of stainless steel 1.4404 or SA240 316L. Therefore the corrosion resistance of the stainless steel and of the brazing material, copper, VacInox or nickel, must be taken into consideration.

SE Den lödda plattvärmeväxlarens korrosionsbeständighet mot ämnena i vatten

Den lödda plattvärmeväxlaren består av stansade rostfria plattor 1.4404 resp SA240 316L. Korrosionsförhållanden hos rostfritt stål och koppar-, VacInox- eller nickellodet bör beaktas

FI Kovaujotettujen levylämönvaihtimien korroosionkestävyys veden sisältämää aineosia vastaan

Kovaujotettu levylämönvaihdin koostuu prässätyistä, ruostumattomista teräslevyistä, 1.4404 tai SA240 316L. Ruostumattoman teräksen korroosiokäytäyminen juotosaineena käytettävän kuparin, VacInox tai nikkelin kanssa on siten huomioitava.

UK The following values for water constituents and parameters are to be observed (1.4404 - SA240 316L):

SE Följande värden för ämnena i vatten och för parametrar ska innehållas (1.4404 - SA240 316L):

FI Seuraavia veden sisältämien aineosien ja parametrien arvoja on noudatettava (1.4404 - SA240 316L):


Water constituent + parameters Ämnen i vattnet + parametrar Veden sisältämää ainesosa + parametrit	Unit Enhet Yksikkö	copper brazed kopparlödd kuparijuotettu	nickel brazed nickellödd nikkelijuotettu	VacInox brazed VacInox lödd VacInox juotettu
pH-value pH-värde pH-arvo		7 - 9 (in accordance Index SI)	6 - 10	6 - 10
Saturation-Index SI (delta pH-value) Mättnadsindex SI (delta pH-värde) Kyllästysindeksi SI (pH-arvojen erotus)		-0,2 < 0 < +0,2	No specification Inget fastställt Ei määritetty	No specification Inget fastställt Ei määritetty
Total hardness Total hårdhet Kokonaiskovuus	°dH	6...15	6...15	6...15
Conductivity Ledningsförmåga Sähköjohtavuus	µS/cm	10...500	No specification Inget fastställt Ei määritetty	No specification Inget fastställt Ei määritetty
Filtered substances Filterbara ämnen Suodatettavat aineet	mg/l	<30	<30	<30
Chlorides Klorid Kloridi	mg/l	See diagram page 9, above 100°C no chlorides permitted Se diagram på sidan 9, över 100° C tillåts ingen klorid Katso taulukko sivulla 9, yli 100 °C:ssa kloridit eivät ole sallittuja		
Free Chlorine Fritt klor Vapaa klori	mg/l	<0,5	<0,5	<0,5
Hydrogen sulphide (H ₂ S) Svavelväte (H ₂ S) Rikkivety (H ₂ S)	mg/l	<0,05	No specification Inget fastställt Ei määritetty	No specification Inget fastställt Ei määritetty
Ammonia (NH ₃ /NH ₄ ⁺) Ammoniak Ammoniakki	mg/l	<2	No specification Inget fastställt Ei määritetty	No specification Inget fastställt Ei määritetty
Sulphates Sulfat Sulfaatti	mg/l	<100	<300	<400
Hydrogen carbonate Vätekarbonat Vetykarbonaatti	mg/l	<300	No specification Inget fastställt Ei määritetty	No specification Inget fastställt Ei määritetty
Hydrogen carbonate / Sulphates Vätekarbonat Vetykarbonaatti	mg/l	>1,0	No specification Inget fastställt Ei määritetty	No specification Inget fastställt Ei määritetty
Sulphide Sulfid Sulfidi	mg/l	<1	<5	<7
Nitrate Nitrat Nitraatti	mg/l	<100	No specification Inget fastställt Ei määritetty	No specification Inget fastställt Ei määritetty
Nitrite Nitrit Nitriitti	mg/l	<0,1	No specification Inget fastställt Ei määritetty	No specification Inget fastställt Ei määritetty
Iron Järn, löst Rauta, liuennut	mg/l	<0,2	<0,2	<0,2
Manganese Mangan Mangaani	mg/l	<0,1	No specification Inget fastställt Ei määritetty	No specification Inget fastställt Ei määritetty
Free aggressive carbonic acid Fri aggressiv kolsyra Syövyttävä vapaa hiilihappo	mg/l	<20	No specification Inget fastställt Ei määritetty	No specification Inget fastställt Ei määritetty



The values stated are guide values which show variations under certain operating conditions. Should you have any questions please call us on Phone +49 3447 55 39 0.

Ovanstående värden är ungefärliga och kan variera under vissa driftsförhållanden. Om du har frågor ring oss på tel +49 3447 55 39 0

Ilmoitetut arvot ovat ohjeearvoja ja ne voivat vaihdella tietyissä käyttöolosuhteissa. Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä puhelimitse numeroon +49 3447 55 39 0.



Permitted chloride content into dependence of the temperature (1.4404 - SA240 316L)

Tillåten kloridhalt beroende av temperaturen (1.4404 - SA240 316L)

Sallitun kloridipitoisuuden riippuvuus lämpötilasta (1.4404 - SA240 316L)



Volume of KELVION brazed plate heat exchangers



Volymuppgifter KELVION lödda plattvärmeväxlare



KELVION:n kovajuotettujen levylämmönvaihtimien tilavuudet

BPHE G...; W...; NP...	V_{Ch} * Volumen/Kanal (Liter) * Volym/kanal (liter) * Tilavuus/kanava (litroina)	BPHE G...; W...; NP...	V_{Ch} * Volumen/Kanal (Liter) * Volym/kanal (liter) * Tilavuus/kanava (litroina)
100; 1	0,025	1000L;10L Primary/Primärsida/Primääripuoli	0,466
108	0,010	1000L; 10L Secondary/Sekundärsida/Sekundääripuoli	0,733
200; 2	0,030		
220; 22	0,046		
228	0,019		
240; 24	0,070		
300; 3	0,030	7M-TD Primary _{1,2} /Primärsida _{1,2} /Primääripuoli _{1,2}	0,248
400; 4	0,065	7M-TD Secondary/Sekundärsida/Sekundääripuoli	0,270
418	0,055		
420	0,076		
500; 505; 530, 535; 5	0,100		
550H; 550M	0,070		
550T	0,068	770H-TD Primary _{1,2} /Primärsida _{1,2} /Primääripuoli _{1,2}	0,186
525	0,125	770H-TD Secondary/Sekundärsida/Sekundääripuoli	0,173
600	0,158		
700; 7	0,230		
757	0,310		
760	0,410		
770	0,170	9-TD Primary _{1,2} /Primärsida _{1,2} /Primääripuoli _{1,2}	0,421
800; 8	0,221	9-TD Secondary/Sekundärsida/Sekundääripuoli	0,347
900; 9	0,399		
910	0,480		
1000H/M; 10	0,600		

V_P Volume Primary
Primärvolym / Primääripuolen tilavuus

$$V_P = \left(\frac{N}{2} - 1 \right) \times V_{Ch}$$

$$V_{P1} = \frac{\left(\frac{N}{2} - 1 \right)}{2} \times V_{Ch} \quad V_{P2} = \frac{\left(\frac{N}{2} - 1 \right)}{2} \times V_{Ch}$$

V_S Volume Secondary
Sekundärvolym / Sekundääripuolen tilavuus

$$V_S = \frac{N}{2} \times V_{Ch}$$

N Number of plates, Antal plattor, Levyjen lukumäärä

Example, Exempel, Esimerkki:

BPHE

GBS100M-30

N

30

V_{Ch}


0,025 l

P...Primary Side, Primärsida, Primääripuoli

$$V_P = \left(\frac{30}{2} - 1 \right) \times 0,025l = 0,35l$$

S...Secondary side, Sekundärsida, Sekundääripuoli

$$V_S = \frac{30}{2} \times 0,025l = 0,38l$$



PIR hardened polyurethane foam insulation

PIR hardened polyurethane foam insulations consist of two half shells which are bound together by two retaining clips. Fitting of the insulation is carried out after the connection of the heat exchanger to the piping network. The durability of the heat resistance properties is ensured up to 130°C.

Isolering av PIR-hårdskum

Isolering av PIR-hårdskum består av två halvskålar, som förbinds med två hållarklamrar. Montering av isoleringen görs efter att värmeväxlaren anslutits till rörnätet. Isoleringen tål 130 °C under längre tid.

Kovasta PIR-solumuovista valmistetut eristeet

Kovasta PIR-solumuovista valmistettu eriste koostuu kahdesta kotelo-osasta, jotka liitetään yhteen kahden kiinnikkeen avulla. Eriste asennetaan sen jälkeen, kun lämmönvaihdin on liitetty vesijohtoverkostoon. Eristeen jatkuva lämmönkestävyys on 130°C.

Diffusion resistant sealed insulation

Diffusion resistant sealed insulation consists of 10/20 mm gauge closed-pore synthetic rubber of a NBR base with smooth surface skin. The durability of the heat resistance properties is ensured up to 105°C. All insulation elements can be trimmed to the size of any heat exchanger equipment and then treaded with an adhesive coating.

Install the insulation kit after all soldering or welding is completed and the unit is cooled down.

Check the fit of the insulation pieces to assure proper size before installation.

Take the front with adhesive (1) and remove the backing film. Press the panel in place firmly and smooth it down with even pressure on the heat exchanger (4). Install the rear panel (2), by removing the backing film. Install the side panel (3) by removing the backing film. Starting at one end, wrap around the heat exchanger with a slight stretching motion. At the end, remove the edge film and press the two ends firmly together. Apply the thin cover pieces over the seams located around the connections and at the place where the side panel ends meet.

Diffusionstäta isoleringar

Diffusionstäta isoleringar består av 10/20 mm tjocka skivor av syntetgummi med slutna celler, NBR-baserade. Isoleringen tål 105 °C längre tid. Alla delar är tillskurna så att de passar den aktuella värmeväxlaren och de har ett självhäftande limskikt. Montera isoleringen först efter att alla lödnings- eller svetsarbeten är avslutade och värmeväxlaren har svalnat. Kontrollera att isoleringen överensstämmer med värmeväxlarens typ. Ta fram frontskyddet (1) och ta bort limfolien.

Limma fast frontskyddet på värmeväxlarens (4) framsida. Limma fast ändskyddet (2) efter att limfolien tagits bort, på värmeväxlarens (4) ändyta. Ta fram manteln (3) och ta bort limfolien. Klistra fast manteln med ett lätt drag på värmeväxlarens (4) plattpaket. Ta bort limfolien vid mantelns skarvkant och limma ihop de två ändarna mot varandra. Ta fram syntetgummibandet och limma fast det vid skarvarna kring anslutningarna och mantelskarven

Diffusiotiiviit eristeet

Diffusiotiiviit eristeet on valmistettu 10/20 mm:n paksusta umpisoluisesta synteettisestä NBR-kumista. Eristeen jatkuva lämmönkestävyys on 105 °C. Kaikki osat on muotoiltu kulloiseenkin lämmönvaihtimeen sopivaksi ja niissä on liimapinnat. Asenna eriste vasta sen jälkeen, kun kaikki juotos- ja hitsausyöt on saatu loppuun ja lämmönvaihdin on jäähtynyt.Tarkista eristeen ja lämmönvaihdinmallin yhteensopivuus. Poista etuosan eristepalasta (1) liimapinnan suojakalvo. Kiinnitä eristepala lämmönvaihtimen (4) etulevyn. Poista takaosan eristepalasta (2) liimapinnan suojakalvo ja kiinnitä eristepala lämmönvaihtimen (4) taustalevyn. Poista sivueristeen (3) liimapinnan suojakalvo. Kiinnitä sivueriste lämmönvaihtimen (4) levypakan ympärille kevyesti painaan. Poista liimapinnan suojakalvo sivueristen päädyistä ja kiinnitä päädyt yhteen. Peitä pakkauksessa mukana olevalla kumiteipillä liittäntöjen ympärillä olevat saumat sekä sivueristen saumat.

Kelvion



www.kelvion.com